

## **Nadgradnja kabelskega sistema in namestitev A1 TV kartice – 23. 5. 2023**

Nadgradnja kabelskega sistema poteka v okviru priprav na pripojitev podjetja Studio Proteus k A1 Slovenija, d.d., o čemer smo vas obveščali že marca 2023.

Zaradi nadgradnje kabelskega sistema, prek katerega spremljate televizijske programe, boste po pošti prejeli novo **A1 TV kartico za vsako naročeno televizijo**.

Nadgradnja kabelskega sistema po potekala v maju, zato vas prosimo, da **namestitev kartice izvedete v torek, 23.5.2023**. Nova TV kartica pred navedenim datumom ne bo delovala.

Navodila za namestitev TV kartice

Navodila za namestitev TV kartice in ponovno iskanje televizijskih programov so navedena v nadaljevanju. Brez skrbi – namestitev je povsem enostavna in hitra.

### **1. Sprožite iskanje programov v skladu z navodili tipa televizorja.**

V torek 23. 5. 2023 bo potrebno sprožiti samodejno iskanje programov. Iskanje izvedete glede na navodila proizvajalca vašega TV sprejemnika. Svetujemo vam, da preverite navodila, ki ste jih prejeli ob nakupu vašega TV sprejemnika.

Samodejno iskanje TV programov večinoma traja od 2 – 3 minute. Samodejno iskanje TV programov je izvedeno uspešno, ko se na programskem mestu 1 nahaja program SLO 1, na programskem mestu 2 SLO 2 in na programskem mestu 3 POP TV.

### **2. Vstavite novo TV kartico.**

Po pošti ste poleg A1 TV kartice prejeli tudi TV modul. TV kartico s čipom najprej vstavite v TV modul, kot je prikazano na sliki. Nato pa vstavite modul v prosto režo vašega TV sprejemnika. Prosta reža se nahaja na zadnji strani TV sprejemnika.

Če uporabljate zunanji sprejemnik za sprejem digitalne TV, potrebujete samo A1 TV kartico. Namestitev kartice je odvisna od modela zunanjega sprejemnika (TV kartica se v tem primeru lahko nahaja na sprednji strani za zapiralko ali na zadnji strani, v reži). TV kartico vstavite v zato namenjeno režo in bodite pozorni, kako je TV kartica obrnjena. Kartico je potrebno vstaviti s čipom naprej.

### **3. Preverite pravilno delovanje TV.**

TV sprejemnik naj bo prižgan približno 10 minut na programu 1 - SLO 1 HD. TV kartica se bo v tem času samodejno aktivirala. Po 10. minutah bo na programskem mestu 145 viden program NET TV. Če program NET TV deluje, ste celoten postopek uspešno dokončali.

## Navodila za iskanje programov

### Samsung LCD TV:

- pritisnite tipko MENU
- izberete možnost KANAL, potrdite s tipko OK
- izberete SAMODEJNO ISKANJE, potrdite s tipko OK
- ponovno izberite SAMODEJNO ISKANJE - s pritiskom na tipko OK
- izberite možnost ZAČNI, potrdite s tipko OK
- pri izbiri signala izberite KABELSKI SIGNAL ter iskanje SAMO DIGITALNIH kanalov, nato izberite možnost NAPREJ, potrdite s tipko OK
- ponovno izberite možnost NAPREJ, potrdite s tipko OK

- po končanem postopku iskanja programov pritisnite tipko OK za potrditev. Za izhod iz nastavitvenega menija pritisnite tipko EXIT.

#### Philips LCD TV:

- pritisnite tipko s simbolom HIŠICE (MENI)
- izberite NASTAVITEV oz. NASTAVITVENI MENI, potrdite s tipko OK
- izberite ISKANJE KANALOV, potrdite s tipko OK
- če TV sprejemnik vpraša po potrditvi izbire iskanja programov, izberite opcijo START ter jo potrdite s tipko OK
- izberite ZNOVA NAMESTI KANALE oz. PONOVNA NASTAVITEV KANALOV, potrdite s tipko OK
- izbiro države ne spreminjate, če ni bilo težav s spremljanjem programov, v nasprotnem primeru izberite SLOVENIJA za novejša modela ter NEMČIJA oz. FINSKA za starejša modela. Po izbiri pritisnite tipko OK za potrditev
- izberite KABEL (DVB-C), potrdite s tipko OK
- izberite ZAČETEK oz. START ter začnete z iskanjem - s potrditvijo tipke OK
- če TV sprejemnik vpraša po vnosu OMREŽNE FREKVENCE, vnesite 306,00MHz ter izberite - OPRAVLJENO, kar potrdite s tipko OK
- če TV sprejemnik vpraša po izbiri operaterja, izberite OSTALI, potrdite s tipko OK
- če TV sprejemnik vpraša po načinu iskanja (analogni in digitalni, samo digitalni, samo analogni) izberite opcijo, ki jo želite, predlagamo SAMO DIGITALNI
- po končanem iskanju programov (iskanje lahko traja več minut) vam TV ponudi izbiro opcije ZAKLJUČEK, ki ga potrdite s tipko OK.

#### LG LCD TV:

- pritisnite tipko HOME
- izberite NASTAVITVE, potrdite s tipko OK
- izberite SAMODEJNA NASTAVITEV, potrdite s tipko OK
- izberite KABEL, potrdite s tipko OK
- pri načinu iskanja izberite možnost HITRO, se postavite na V REDU ter za potrditev pritisnite kljukico naredite pred možnost SAMODEJNO OŠTEVILČENJE, izberite ZAČNI ter potrdi začetek iskanja s tipko OK
- po končanem iskanju programov (100%) s tipko OK potrdite izbrano opcijo ZAPRI ter ponovno s tipko HOME zapustite nastavitveni meni.

#### Sony:

- pritisnite tipko Menu (nastavitve, nastavitve za digitalni signal, samodejno iskanje digitalnih kanalov – da, Kabelska TV, vrsta – Hitro-Polno, Nastavitve frekvence – Samodejno, Nastavitve omrežja – Samodejno, Vrsta storitve)

#### Skymaster HD-XC2-03 (MPEG-4)

- pritisnite tipko Menu (Kanal skeniraj, Nastavitve skeniranja, Prikaži LCN – DA, Sortiraj avtomatsko – LCN)
- pritisnite tipko Menu (Hitro skeniranje, Začetna frekvenca – 306,0 Mhz, Simbolna hitrost – 6875 ks/s, Skeniraj QAM – 256 Qam, Omrežno iskanje – da), Išči + ok

#### Amiko impulse (MPEG-4)

- pritisnite tipko Menu (Sistem, Prevzete nastavitve, Izbrisi vse programe – Da, Inštalacija, Kabelska inštalacija, Frekvenca – 306,0 Mhz, Simbolna hitrost - 6875 ks/s, Modulacija - QAM256), Iskanje (zelena tipka), Exit
- pritisnite tipko Menu (Izbor, Ostale nastavitve, Prikaži podnapise avtomatsko – Vklop), Exit

### TechniSat Digit K3 (MPEG-2)

- pritisnite tipko Menu (Nastavitve, Servisne nastavitve, Zbriši vse programe – Da, Obnovi tovarniške nastavitve – Da), sledi reset TV sprejemnika (avtomatsko se ugasne in ponovno prižge)
- pritisnite tipko Menu (language – Slovenian, Izbira države – Slovenija, Tip zaslona – 4:3 (katodni tv sprejemniki) 16:9 Lcd plazma), Iskanje mreže, Rumena tipka (preskoči), Ponovno – rumena tipka (preskoči), Zelena tipka (dokončaj).